

Aktivierung Headtracking Pluraview

1. PST Client

0

- Dtrack starten
- Reiter Interfacing, IP: 127.0.0.1, Port: 5000

127.0.0.1	5000
	5000
	5000
	5000
 Timestamp (ts) Devices (6d) 3D Points (3d) #Devices (6dcal) 	
1	
	Timestamp (ts) Devices (6d) 30 Points (3d) #Devices (6dcal)

- abschließend mit Button Start aktivieren
- Cadmium
 - 1. Einstellungen (Alt+S, Bearbeiten|Einstellungen)
 - a. Bereich VR
 - b. Präsentationsmodus: Powerwall: Stereo (Quad Buffered)
 - c. Tracking-Modus: Cave
 - d. Dtrack-Netwerkport: 5000
 - e. Bildschirmmaße eintragen
 - 2. Aktivierung:
 - a. Netz|Netzwerk einschalten
 - 1. evtl. aus Liste Netzwerk auswählen
 - b. Netz|DTrack einschalten
 - c. Headtracking aktivieren über Toolbar





Aktivierung Headtracking Pluraview

- PST-Tracking aktivieren (PST Client starten)
- Cadmium Präsentationsmodus auf Powerwall stereo (quadBuffered)
- Netzwerke einschalten
- DTrack einschalten
- Headtracking einschalten